

**Kit montaggio ammortizzatore di sterzo per piastre Boano KYB 48mm**  
**KYB 48mm steering damper mounting kit for Boano triple clamps**



Smontare piastra superiore ed eliminare scodella parapolvere e rondella che trovate sotto al dado della piastra superiore (img. 2), Inserire bracciale A senza avvitarlo, scodella parapolvere B le due ghiere e la rondella in alluminio presente sotto la piastra superiore Boano (img 3); *Remove top triple clamps and remove the dust cup and washer found under the top plate nut (img. 2), Insert bracelet A without screwing it in, dust cup B the two ferrules and the aluminium washer found under the Boano top triple clamps (img. 3)*



Chiudere la serie sterzo avvitando le due ghiere, allinere e chiudere la vire del bracciale portandolo in battuta con la scodella B in dotazione (img 4), montare piastra superiore (img 5), inserire guarnizione C in dotazione (img 6); *Close the headset by screwing in the two ring nuts, align and close the bracelet screw by bringing it into contact with the supplied cup B (img 4), fit top triple clamp (img 5), insert gasket C supplied (img 6)*



Appoggiare staffa D in dotazione (img 7), chiudere dado superiore (img 8), chiudere le viti della piastra superiore (img 9); *Support bracket D supplied (img 7), close top nut (img 8), close top triple clamp screws (img 9)*



Inserire il blocchetto ammortizzatore centrando il perno inferiore nel apposito alloggiamento (img 10), chiudere le viti dell'ammortizzatore di sterzo (img 11); *Insert the shock-absorber block by centring the lower pin in the appropriate slot (img 10), close the screws of the steering damper (img 11)*